

Kako postaviti Q-FREE® MD5884 ENC uređaj



VAŽNO: Prilikom instaliranja uređaja pažno slijediti upute. Ako se koriste neodgovarajuće metode ili lokacije, uređaj može pasti ili ga mjesto bilježenja na naplati neće registrirati.

INFORMACIJE ZA INSTALACIJU

1. SMJEŠTAJ (osobna vozila)

Na unutarnjoj strani vjetrobrana, najmanje 7 cm od vrha vjetrobrana te iza ogledala (izvan vidokruga vozača).

Važna napomena: Uređaj se mora postaviti tako da mu ne smetaju brisači.



2. TEMPERATURA

Temperatura vjetrobrana i uređaja treba prije instalacije biti najmanje 15 °C.

Napomena: Koristite grijanje u automobilu ili sušilo za kosu da biste po potrebi zagrijali vjetrobran. Treba paziti da se ne zagrije previše na jednom mjestu, jer to može dovesti do pukotina na vjetrobranu.

3. ČIŠĆENJE

Očistite područje gdje ćete instalirati uređaj.

Upotrijebite priloženi rupčić.

Upozorenje:

Rupčić sadrži čisti izopropanol.

Ne smiju se koristiti drugi rupčići.

Sredstva za čišćenje koja sadrže sapun mogu rezultirati lošim prijanjanjem te uređaj može otpasti.

Sušenje: nakon čišćenja, upotrijebiti suhu maramicu.



4. PRIPREMA

Staviti ENC uređaj u ležište i skinuti zaštitu s ljepljivog jastučića uređaja.

Pozor: Izbjegavati kontakt s ljepljivim jastučićem jer će to narušiti kvalitetu ljepljenja.



5. INSTALACIJA

Okrenuti ljepljivi jastučić prema vjetrobranskom staklu.

Uređaj se mora instalirati na prethodno prikazano mjesto.

Uređaj će se pričvrstiti kad se ljepljivi dio drži čvrsto stisnut uz staklo oko 10 sekundi.

Savjet: stisnuti izravno na ljepljivi jastučić jer cijeli jastučić treba biti u kontaktu s vjetrobranskim staklom.

